



Entkalken der Rancilio Silvia ECO

Es ist ein mehrstufiges Verfahren. Es sollte idealerweise immer bei KALTER Maschine entkalkt werden.

1. Entkalker Pulver in den frisch aufgefüllten Wassertank füllen. Mit einem Plastiklöffel umrühren bis es sich aufgelöst hat (keine Metall- oder Silberlöffel verwenden). Alternativ gibt es auch flüssigen Entkalker auf Zitronensäurebasis.
2. Maschine anmachen und sofort durch den Brühkopf und danach durch die Wasserlanze Wasser beziehen. Soviel Wasser bis durch Beide insgesamt ca. 1/4 des Tanks verbraucht wurde.
3. Maschine sofort ausschalten (Strom aus). 20 Minuten stehen lassen und den Entkalker Einwirken lassen.
4. Nach diesen 20 Minuten Maschine wieder anmachen und Schritte #1-3 wiederholen. Wieder insgesamt ein weiteres Viertel des Tanks dafür verbrauchen. Wieder danach ganz ausschalten. Wieder 20 Minuten warten.
5. Schritt #4 wiederholen bis Wassertank leer.
6. Jetzt Wassertank gründlich ausspülen, damit keine Entkalker Reste mehr drin sind. Mit frischem Wasser auffüllen. Jetzt das frische Wasser durch die Maschine laufen lassen bis Tank leer ist. Immer abwechselnd Brühkopf und Wasserlanze.
7. Schritt #6 ein bis dreimal wiederholen bis wirklich keine Reste mehr vom Entkalker in der Maschine sein können.