

**Schritt 1.** In der Box befinden sich zwei Boxen. In der grösseren Box befindet sich die Mühle und der PortaHolder (falls zutreffend). Die andere enthält den Trichter, den Deckel, den Behälter und die notwendigen Werkzeuge.

**Schritt 2.** Ziehen Sie die Mühle an der Plastiktüte aus der Box.

**WICHTIG! Bei Mühlen mit integrierter Waage ist die Gewichtsplattform zerbrechlich und kann durch Übergewicht oder bei zu grosser Kraftanwendung beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig und drücken Sie nicht darauf.**

**Schritt 3.** Befestigen Sie den Deckel auf dem Trichter und montieren Sie den Trichter durch Verbinden der beiden kleinen Laschen an der Unterseite des Trichters mit den beiden Schlitzten am Rand der Mühle. Drehen Sie den Trichter im Uhrzeigersinn bis er einrastet (möglicher Weise wird dabei etwas Kraftaufwendung benötigt).

**Schritt 4.** Verbinden Sie die Mühle mit dem Stromnetz. Geben Sie die Bohnen hinein und platzieren Sie den Kaffeebehälter. Stellen Sie Ihre gewünschte Methode mit Hilfe der Makro- und Mikrofunktionen ein. **Die Makro-Mahlfunktion sollte während des Betriebs eingestellt werden.** Sehen Sie empfohlene Einstellungen in der folgenden Tabelle.

	Espresso	Abtropfer			Vollständiges Eintauchen		
		Brauer	V60	Chemex	AeroPress	Siphon	French Press
<b>Stahl</b>	<b>2K</b>	<b>4M</b>	<b>3Z</b>	<b>70</b>	<b>3N</b>	<b>4N</b>	<b>8M</b>
<b>Keramik</b>	<b>#1-3</b>	<b>6M</b>	<b>6M</b>	<b>10L</b>	<b>5N</b>	<b>6M</b>	<b>10Z</b>

Beachten Sie, dass dies nur Ansatzpunkte sind; ab hier können Sie Ihre persönliche Vorliebe des zu mahlenden Kaffees wählen. Weitere Informationen zur Unterstützung der Mahleinstellungen und Brauverfahren finden Sie unter [www.baratza.com](http://www.baratza.com). (\*Möglicher Weise ist eine Neukalibrierung notwendig).

**Schritt 5.** Zur Inbetriebnahme folgen Sie den Anweisungen:

- ♦ Bei der Vario - wählen Sie eine voreingestellte Nummer und drücken **Start**.
- ♦ Bei der Vario-W – drücken Sie die **Tare/Tara-Taste**, wählen eine voreingestellte Nummer und drücken **Start**.
- ♦ Bei der Forté - drücken Sie Weight/Gewicht, dann **Tare/Tara**, wählen eine voreingestellte Nummer und drücken **Start**, oder beim Mahlen mit Zeitvorgabe - wählen Sie eine voreingestellte Nummer und drücken **Start**.

**Schritt 6.** Zum programmieren einer Taste (1,2,3) mit Time(Zeit)/Weight(Gewicht), verwenden Sie die Up(Auf)/Down(Ab)-Tasten, um die gewünschte Time(Zeit)/Weight(Gewicht) einzustellen. Danach die gewünschte Taste drücken und halten bis die Anzeige blinkt. Jetzt ist die neue Time(Zeit)/ Weight(Gewicht) gespeichert.

Wenn Sie glauben, dass Ihre Mühle nicht korrekt arbeitet, dann schauen Sie auf unsere Webseite [www.baratza.com/troubleshooting](http://www.baratza.com/troubleshooting) zur Online-Fehlersuche oder unser YouTube-Video auf <https://www.youtube.com/user/Baratza11>

Bei Fragen oder für Unterstützung:

- ♦ In den USA oder Kanada kontaktieren Sie [support@baratza.com](mailto:support@baratza.com) oder 425-641-1245
- ♦ Für alle anderen Länder, um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden, schauen Sie auf <http://www.baratza.com/retailers/international>

FoFür ausführliche Informationen lesen Sie die Bedienungsanleitung für die Kaffeemühle unter [www.baratza.com/support/manuals](http://www.baratza.com/support/manuals)

## Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch. Sie enthalten wichtige Sicherheitshinweise für das Gerät. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

- ◇ Das Gerät nur mit Wechselstrom und der richtigen Spannung verwenden. Prüfen Sie für die richtige Spannung das Etikett am Boden der Mühle.
- ◇ Das Mühlengehäuse nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Die Mühle, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- ◇ Baratza übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Garantie, wenn die Mühle nicht für den vorhergesehenen Zweck verwendet wird (d.h. dem Mahlen ganzer gerösteter Kaffeebohnen) oder bei unsachgemäßer Bedienung oder Reparatur.
- ◇ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ◇ Lassen Sie die Mühle während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- ◇ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen und sensorischen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Wissen bedient werden. Sie sollten unter Aufsicht einer verantwortlichen Person stehen oder eine Einweisung erhalten und die Gefahrenentstehung verstanden haben.
- ◇ Reinigung und Pflege durch Kinder sollte nur unter Aufsicht erfolgen.
- ◇ Die Mühle NICHT mit einem beschädigten Kabel oder Stecker in Betrieb nehmen. Um Gefahren zu vermeiden, muss ein beschädigtes Kabel vom Hersteller, einer Servicewerkstatt oder qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- ◇ Die Mühle stets vor dem Befestigen oder Entfernen von Teilen und vor der Reinigung vom Stromnetz trennen.
- ◇ Ziehen Sie stets am Stecker, um das Gerät vom Stromnetz zu nehmen. Niemals am Kabel ziehen!

**VORSICHT: Nehmen Sie STETS die Mühle vor der Reinigung vom Stromnetz.**